

# Firmware-Update PN-HC1 Serie

Sie können die Modelle PN-86HC1, PN-75HC1 und PN-65HC1 mit Hilfe eines USB-Sticks aktualisieren.

1. Öffnen Sie den SHARP Information Display Downloader ([https://www.sharp.de/cps/rde/xbcr/documents/documents/Service\\_Information/Software/InformationDisplayDownloader\\_current\\_version.zip](https://www.sharp.de/cps/rde/xbcr/documents/documents/Service_Information/Software/InformationDisplayDownloader_current_version.zip)) und überprüfen Sie, ob ein Update für den Monitor vorliegt. Laden Sie, falls vorhanden, die neue Firmware herunter.
2. Kopieren Sie die Firmware auf einen USB-Stick.
3. Stecken Sie den USB-Stick auf der linken Seite beim Monitor ein.



4. Schalten Sie den Monitor ein.
5. Bestätigen Sie das Firmwareupdate via USB-Stick.



6. Die Firmware-Überprüfung startet automatisch.
7. Das System startet automatisch neu, wenn die Überprüfung abgeschlossen ist und startet mit dem Update.
8. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich der Monitor automatisch ab.
9. Entfernen Sie den USB-Stick.
10. Schalten Sie den Monitor ein und überprüfen Sie die Firmware-Version im Menü -> About -> Version